

NOTICE D'UTILISATION



VIDÉOSURVEILLANCE

Votre adresse IP ou DNS est :

SOMMAIRE

ENREGISTREUR VIDEO « DVR »	3
Visualisation des enregistrements	4
Téléchargement des enregistrements	6
Changement de la date et de l'heure.....	7
Contrôle des caméras motorisées.....	8
LOGICIEL « PSS » POUR PC ET MAC	9
Installation et configuration du logiciel.....	10
Visualisation des caméras en direct	12
Visualisation des enregistrements	14
Téléchargement des enregistrements	17
APPLICATION « iDMSS » POUR SMARTPHONE	18
Téléchargement et configuration de l'App	19
Visualisation des caméras en direct	21
Visualisation des enregistrements	23
APPLICATION « iDMSS » POUR TABLETTE	25
Téléchargement et configuration de l'App	26
Visualisation des caméras en direct	28
Visualisation des enregistrements	30

ENREGISTREUR VIDEO « DVR »


L'enregistreur/serveur vidéo *DVR* enregistre les images de vos caméras, et les rend consultables depuis n'importe quel PC ou Smartphone (iPhone ou Android) connecté à Internet.

Il est généralement relié à un écran. Si ce n'est pas le cas, utilisez le logiciel *PSS* pour PC sous Windows ([VOIR PAGE 8](#)).



Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du *DVR*, n'hésitez pas à contacter votre conseiller EyeTech !

Visualisation des enregistrements




Si un écran est relié à votre enregistreur, vous pouvez visualiser les enregistrements de vos caméras directement sur celui-ci.

1) Connectez une souris sur l'un des ports USB de l'enregistreur, puis faites un clic droit sur l'écran.

Un menu s'affiche : cliquez sur *Rechercher*.


Dans la fenêtre d'identification qui s'ouvre, sélectionnez l'utilisateur « 888888 », puis cliquez sur le bouton « 123 » situé à droite du champ *Mot De Passe*.



Cliquez ensuite six fois sur la touche « 8 », puis validez en cliquant sur le bouton *OK*.




2) Sélectionnez la date de l'enregistrement que vous souhaitez consulter sur le calendrier en haut à droite de l'écran.








3) Sélectionnez ensuite dans les listes déroulantes le numéro des caméras dont vous souhaitez visualiser les enregistrements.

Les enregistrements disponibles pour la période sélectionnée s'affichent alors sous forme de liste, à droite du lecteur.

4) Cliquez sur l'onglet correspondant à la caméra que vous souhaitez visualiser (exemple : « 1p » pour la caméra N°1), puis double-cliquez sur l'heure de votre choix dans la liste : la vidéo de l'enregistrement s'affiche dans le lecteur.



Vous pouvez utiliser les boutons suivants lors de la lecture des vidéos :

	Play : permet de lancer la lecture de la vidéo.
	Stop : permet de stopper la lecture de la vidéo.
	Speed : permet d'accélérer la vitesse de lecture de la vidéo.
	Slow : permet de ralentir la vitesse de lecture de la vidéo.
	Marche arrière : permet de lire la vidéo en sens anti-horaire.

Pour quitter le mode de visualisation des enregistrements, faites deux clics droits consécutifs sur l'écran.


Téléchargement des enregistrements



Pour télécharger les enregistrements de votre système de vidéosurveillance, répétez les étapes 1 à 3 décrites pages précédentes, puis cochez les cases des vidéos que vous souhaitez enregistrer.

Cliquez ensuite sur l'icône en forme de disquette, en bas à droite du lecteur.

Branchez une clé USB sur le DVR, puis cliquez sur le bouton *Début* de la fenêtre de téléchargement.




Une copie des enregistrements est alors transférée sur votre clé USB.

Pour quitter le mode de téléchargement des enregistrements, faites deux clics droits consécutifs sur l'écran.

Changement de la date et de l'heure


1) Connectez une souris sur l'un des ports USB de l'enregistreur, puis faites un clic gauche sur l'écran.




Une fenêtre s'ouvre : sélectionnez l'utilisateur « 888888 », puis cliquez sur le bouton « 123 » situé à droite du champ *Mot De Passe*.

Cliquez ensuite six fois sur la touche « 8 », puis validez en cliquant sur le bouton *OK* : le menu principal devrait alors apparaître.

2) Cliquez ensuite sur le logo *Paramètres*, puis sur le logo *Général*.




3) Modifiez la date et/ou l'heure en cliquant sur les chiffres :



Puis sauvegardez les modifications effectuées en cliquant sur *Sauver*.

4) Faites un clic droit pour revenir à l'affichage des caméras.


Contrôle des caméras motorisées



1) Connectez une souris sur l'un des ports USB de l'enregistreur, puis faites un clic droit sur l'écran.

Un menu s'affiche : cliquez sur *Télémetrie*.

Une fenêtre d'identification s'ouvre : sélectionnez l'utilisateur « 888888 », puis cliquez sur le bouton « 123 » situé à droite du champ *Mot De Passe*.



Cliquez ensuite six fois sur la touche « 8 », puis validez en cliquant sur le bouton *OK* : un lecteur vidéo devrait alors s'ouvrir.



2) Cliquez sur l'image de la caméra que vous souhaitez contrôler, puis utilisez les commandes de la fenêtre de télémétrie (image ci-dessous).

Commandez la position des caméras en cliquant sur les flèches de direction (haut, bas, droite, gauche...).

Pour zoomer et dézoomer, cliquez sur les boutons et situés à côté du mot *Zoom*.

3) Faites un clic droit pour quitter le mode *Télémetrie*.

LOGICIEL « PSS » POUR PC ET MAC

Le logiciel *PSS* permet de visualiser depuis votre ordinateur les images de vos caméras en direct, ainsi que les enregistrements stockés sur votre serveur vidéo.



Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de ce logiciel, n'hésitez pas à contacter votre conseiller EyeTech !

Installation et configuration du logiciel

Le logiciel *Smart PSS* se trouve sur le CD-ROM que vous a fourni EYE-TECH lors de l'installation de votre système de vidéosurveillance.

- 1) Insérez le CD-ROM dans votre ordinateur ;
- 2) Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur *Explorer les fichiers* ;
- 3) Double-cliquez sur *Software*, puis sur *Smart PSS* ;
- 4) Décompressez le fichier



Pour décompresser le fichier .RAR,
Vous pouvez utiliser le logiciel gratuit « Winrar ».

- 5) Double-cliquez sur le fichier nommé *Pro Surveillance System*
 - 6) Installez le logiciel sur votre ordinateur
-

Cette icône doit désormais apparaître sur votre bureau :




Ouvrez le logiciel, puis identifiez-vous dans la fenêtre qui apparaît. Cliquez ensuite sur le bouton « Login ».

User Name :	« admin »
Password :	« admin »

Il faut dans un premier temps indiquer au logiciel le chemin d'accès à votre serveur vidéo, ainsi que ses identifiants de connexion.

Pour cela, cliquez sur le bouton « Devices » de la rubrique « Settings ».



Cliquez ensuite sur le bouton « Manuel Add » situé tout en bas à gauche de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre contenant un formulaire apparaît : remplissez-le tel que défini dans le tableau ci-après.

Device Name :	Donnez ici un nom à votre site (ex : boutique, bureau...)
Register Mode :	Sélectionnez « IP/Domain »
IP/Domain Name :	Recopiez ici l'adresse IP ou DNS liée à votre DVR (voir sur la couverture de la présente notice)
Port :	Marquez « 37777 »
Group Name :	Sélectionnez « Default Group »
User Name :	Marquez « admin »
Password :	Marquez « admin »

Cliquez ensuite sur le bouton « Get Info » puis sur le bouton « Save ».

Une nouvelle ligne doit maintenant apparaître dans le tableau listant les appareils connectés au logiciel.


Visualisation des caméras en direct

Une fois l'application paramétrée, vous pouvez consulter vos caméras en direct en cliquant sur le bouton « LiveView » de la rubrique « Basic ».












Si vous ne voyez pas cette rubrique, cliquez sur l'onglet « Home Page » situé tout en haut à gauche.

Vous devriez voir apparaître sur le côté droit le dossier « Default Group ». Cliquez sur les petits « + » pour afficher votre enregistreur et vos caméras.



Faites ensuite un double clic sur le nom de votre enregistreur pour visualiser toutes vos caméras en direct. Vous pouvez également faire un glisser-déposer (cliquez sur le nom de votre enregistreur, maintenez le clic tout en faisant glisser la souris sur la mosaïque puis relâchez le clic).

Plusieurs modes d'affichage sont disponibles :

	Affichage d'une caméra		Affichage de 9 caméras
	Affichage de 4 caméras		Affichage de 16 caméras
	Affichage de 6 caméras		Affichage de 25 caméras
	Affichage de 8 caméras		Affichage de 36 caméras
	Affichage des caméras en mode plein écran		



Vous pouvez contrôler et faire pivoter vos caméras motorisées depuis le logiciel. Pour cela, cliquez sur la caméra concernée, puis cliquez sur l'une des flèches de direction du Joystick.


Vous pouvez également activer le zoom de la caméra motorisée en cliquant sur l'icône en forme de loupe (« + » pour zoomer et « - » pour dézoomer).

Visualisation des enregistrements


Vous pouvez consulter les enregistrements de vos caméras à tout moment en cliquant sur le bouton « Playback » de la rubrique « Basic ».




Vous devriez voir apparaître sur le côté le dossier « Default Group ». Cliquez sur les petits « + » pour afficher votre enregistreur et vos caméras, puis cochez les cases des caméras dont vous souhaitez voir les enregistrements.




Vous devez maintenant spécifier les dates et heures de début (1) et de fin (2) des enregistrements que vous souhaitez consulter. Cliquez ensuite sur le bouton « Search ».




Les enregistrements correspondants à la période choisie s'affichent alors sous forme de barres vertes.








	Cliquez ensuite sur le bouton Play pour lancer la lecture du premier enregistrement.
---	--

L'enregistrement de la 1ère caméra sélectionnée doit maintenant s'afficher.

	Si vous avez sélectionné plusieurs caméras, cliquez sur ce bouton pour lancer la lecture de tous les enregistrements de manière synchronisée.
---	---

Vous pouvez cliquer sur les barres vertes pour faire avancer le curseur dans le temps afin d'atteindre rapidement un moment précis.


	Pause (arrêt sur image) – cliquez une 2 nd fois pour reprendre
	Arrêt de la lecture des enregistrements
	Lecture image par image (un clic = une image)
	Vitesse de lecture (cliquez sur le bouton puis faites monter le curseur pour accélérer, faites-le descendre pour ralentir)
	Affichage des enregistrements en mode plein écran

Téléchargement des enregistrements



Pour télécharger une partie des enregistrements sur votre ordinateur, cliquez sur la barre verte à l'endroit précis où doit commencer l'export, puis cliquez sur l'icône en forme de ciseaux.

Cliquez ensuite de nouveau sur la barre verte à l'endroit précis où doit se terminer la séquence à télécharger, puis cliquez une seconde fois sur les ciseaux : une fenêtre apparaît.



Cliquez sur le bouton « Browse » pour sélectionner l'emplacement de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez enregistrer la vidéo (par exemple « Mes Documents »), laissez cocher la case « Export Smart Player » (cela exportera un mini lecteur vidéo) puis cliquez sur « OK ».

Une fois les enregistrements exportés, vous pouvez les visualiser grâce au logiciel *Smart Player*.

APPLICATION « iDMSS » POUR SMARTPHONE





L'application *iDMSS* permet de visualiser sur votre smartphone (iPhone ou Android) vos caméras en direct et leurs enregistrements, ainsi que de commander la position de vos caméras motorisées.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de cette application, n'hésitez pas à contacter votre conseiller EyeTech !




Téléchargement et configuration de l'App

Pour commencer, téléchargez gratuitement l'application *iDMSS Lite* sur l'App Store d'Apple (iPhone), ou sur le Google Play (Android) :




Une fois l'application téléchargée, quelques petites actions doivent être effectuées pour qu'elle soit liée à votre enregistreur.

Pour commencer, ouvrez l'application, puis cliquez sur le bouton « Caméra » (1). Cliquez ensuite sur le bouton Menu (2) puis cliquez sur l'onglet « Manager d'appareil » (3) :



Cliquez sur le bouton Ajouter (4), puis sur l'onglet « IP/Domaine » (5), un formulaire apparaît (6) : complétez-le comme expliqué dans le tableau.




Nom :	Donnez ici un nom à votre site (ex : boutique, bureau...)
Adresse :	Recopiez ici l'adresse IP ou DNS liée à votre DVR (voir sur la couverture de la présente notice)
Port :	Marquez « 37777 »
Nom d'utilisateur :	Marquez « admin »
Mot de passe :	Marquez « admin »
Préview Live :	Sélectionnez « Stream principal »
Vidéo Lecture :	Sélectionnez « Stream principal »

Cliquez ensuite sur le bouton « Démarrer Live Preview ». Les images de vos caméras doivent maintenant s'afficher en direct.






Visualisation des caméras en direct

Important : vous devez être connecté à internet (via un réseau Wifi, 3G ou 4G) pour pouvoir visualiser vos caméras depuis l'application.

Une fois l'application paramétrée, vous pouvez consulter vos caméras en direct depuis l'onglet « Prévieu Live » du menu principal (1). Cliquez sur l'icône en forme de caméra (2), sélectionnez le nom de votre site (3) puis cliquez sur le bouton « Démarrer Live Preview » (4).




Les images de vos caméras doivent maintenant s'afficher en direct. Double-cliquez sur une caméra pour l'agrandir. Vous pouvez afficher plusieurs caméras simultanément (4, 9 et 16) en cliquant sur ces boutons :

	Affichage de 4 caméras		Affichage de 9 caméras
	Affichage de 16 caméras		Fermeture des caméras
	Favoris (ajoutez vos caméras en favoris pour y accéder facilement)		



Lors de l'ouverture de l'application, cliquez directement sur ce bouton et les caméras précédemment ouvertes lors de la dernière utilisation s'afficheront immédiatement.



Pour commander le positionnement de vos caméras motorisées, cliquez sur la caméra voulue puis sur l'icône en forme de Joystick (1). Faites ensuite glisser votre doigt sur l'image vers la direction de votre choix. Votre caméra motorisée se déplacera alors immédiatement.

Vous pouvez activer le zoom de la caméra motorisée à tout moment à l'aide de deux doigts : posez-les sur l'image puis écartez-les pour zoomer, rapprochez-les pour dézoomer.

Pour visualiser les caméras en mode plein écran, tournez simplement le téléphone à l'horizontale.



Un clic sur ce bouton « Replay » permet d'afficher les dernières minutes d'enregistrement de la caméra. Cliquez une seconde fois sur le bouton pour revenir à l'affichage en direct.



Ce bouton permet d'enregistrer des captures d'images de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux »)




Ce bouton permet d'enregistrer des captures vidéos de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux ») : cliquez une fois pour débuter l'enregistrement et une seconde fois pour le stopper. Un rond rouge signale l'enregistrement.




Visualisation des enregistrements

Important : vous devez être connecté à internet (via un réseau Wifi, 3G ou 4G) pour pouvoir visualiser les enregistrements depuis l'application.


Une fois l'application paramétrée, vous pouvez consulter les enregistrements de vos caméras depuis l'onglet « Video Lecture » du menu principal (1).






Cliquez sur le bouton Ajouter (2), puis sélectionnez la date et l'heure de début (3) et de fin (4) des enregistrements que vous souhaitez visionner. Sélectionnez ensuite la caméra souhaitée (5). Les enregistrements devraient maintenant s'afficher. Double-cliquez sur la caméra pour la voir en grand.

	Pause (arrêt sur image) – cliquez une 2 nd fois pour reprendre
	Affichage au ralenti - cliquez plusieurs fois pour ralentir plus
	Affichage en accéléré - cliquez plusieurs fois pour accélérer plus

Vous pouvez faire avancer la vidéo dans le temps rapidement en faisant glisser votre doigt sur la barre verte et la faire défiler sur le curseur central.



Pour visualiser les caméras en mode plein écran, tournez simplement le téléphone à l'horizontale.

	Ce bouton permet d'enregistrer des captures d'images de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux »)
	Ce bouton permet d'enregistrer des captures vidéos de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux ») : cliquez une fois pour débuter l'enregistrement et une seconde fois pour le stopper. Un rond rouge signale l'enregistrement.
	Ce bouton permet de stopper la visualisation des enregistrements.

Vous pouvez visualiser les enregistrements de plusieurs caméras simultanément en cliquant sur le bouton Ajouter (icône en forme de « + »).

APPLICATION « iDMSS » POUR TABLETTE





L'application *iDMSS* permet de visualiser sur votre tablette (iPad ou Android) les images de vos caméras en direct, ainsi que leurs enregistrements.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de cette application, n'hésitez pas à contacter votre conseiller EyeTech !



Téléchargement et configuration de l'App

Pour commencer, téléchargez gratuitement l'application *iDMSS HD Lite* sur l'App Store d'Apple (iPhone), ou sur le Google Play (Android) :




Une fois l'application téléchargée, quelques petites actions doivent être effectuées pour qu'elle soit liée à votre enregistreur.

Pour commencer, ouvrez l'application, cliquez sur le bouton Menu (1) puis cliquez sur l'onglet « Manager d'appareil » (2) :



Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un élément » (3), un formulaire apparaît alors (4) : complétez-le comme expliqué dans le tableau ci-après.




Mode :	Sélectionnez « IP/Domaine »
Nom :	Donnez ici un nom à votre site (ex : boutique, bureau...)
Adresse :	Recopiez ici l'adresse IP ou DNS liée à votre DVR (voir sur la couverture de la présente notice)
Port :	Marquez « 37777 »
Nom d'utilisateur :	Marquez « admin »
Mot de passe :	Marquez « admin »
Préview Live :	Sélectionnez « Stream principal »
Video Lecture :	Sélectionnez « Stream principal »

Cliquez ensuite sur le bouton « Démarrer Live Preview » (5). Les images de vos caméras doivent maintenant s'afficher en direct.







Visualisation des caméras en direct

Important : vous devez être connecté à internet (via un réseau Wifi, 3G ou 4G) pour pouvoir réaliser les opérations qui vont suivre.


Une fois l'application paramétrée, vous pouvez consulter vos caméras en direct depuis l'onglet « Préview Live » du menu principal (1). Cliquez sur l'icône en forme de caméra (2), sélectionnez le nom de votre site (3) puis cliquez sur le bouton « Démarrer Live Preview » (4).



Les images de vos caméras doivent maintenant s'afficher en direct. Double-cliquez sur une caméra pour l'agrandir. Vous pouvez afficher plusieurs caméras simultanément (4, 9 et 16) en cliquant sur ces boutons :




	Affichage de 4 caméras		Affichage de 9 caméras
	Affichage de 16 caméras		Fermeture des caméras
	Favoris (ajoutez vos caméras en favoris pour y accéder facilement)		
	Lors de l'ouverture de l'application, cliquez directement sur ce bouton et les caméras précédemment ouvertes lors de la dernière utilisation s'afficheront immédiatement.		

Pour commander le positionnement de vos caméras motorisées, cliquez sur la caméra voulue, puis posez votre doigt sur le centre du Joystick (1), faites-le ensuite glisser en direction de la position voulue. Votre caméra motorisée se déplacera alors immédiatement.



Vous pouvez activer le zoom de la caméra motorisée à tout moment en cliquant sur les icônes en forme de loupe pour zoomer (+) et dézoomer (-).


Pour visualiser les caméras en mode plein écran, tournez simplement le téléphone à l'horizontale.

	<p>Un clic sur ce bouton « Replay » permet d'afficher les dernières minutes d'enregistrement de la caméra. Cliquez une seconde fois sur le bouton pour revenir à l'affichage en direct.</p>
	<p>Ce bouton permet d'enregistrer des captures d'images de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux »)</p>
	<p>Ce bouton permet d'enregistrer des captures vidéos de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux ») : cliquez une fois pour débuter l'enregistrement et une seconde fois pour le stopper. Un rond rouge signale l'enregistrement.</p>

Visualisation des enregistrements

Important : vous devez être connecté à internet (via un réseau Wifi, 3G ou 4G) pour pouvoir réaliser les opérations qui vont suivre.

Une fois l'application paramétrée, vous pouvez consulter les enregistrements de vos caméras depuis l'onglet « Video Lecture » du menu principal (1).






Cliquez sur l'un des boutons Ajouter (2), puis sélectionnez la date et l'heure de début et de fin (3) des enregistrements que vous souhaitez visionner. Sélectionnez ensuite la caméra souhaitée (4).


Les enregistrements devraient maintenant s'afficher. Double-cliquez sur la caméra pour la voir en grand.

Vous pouvez visualiser les enregistrements de plusieurs caméras simultanément en cliquant sur le bouton Ajouter (icône en forme de « + »).




Voici les principales fonctionnalités disponibles :

	Pause (arrêt sur image) – cliquez une 2 nd fois pour reprendre
	Affichage au ralenti - cliquez plusieurs fois pour ralentir plus
	Affichage en accéléré - cliquez plusieurs fois pour accélérer plus

Vous pouvez faire avancer la vidéo dans le temps rapidement en faisant glisser votre doigt sur la barre verte et la faire défiler sur le curseur central.



Pour visualiser les caméras en mode plein écran, tournez simplement le téléphone à l'horizontale.

	Ce bouton permet d'enregistrer des captures d'images de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux »)
	Ce bouton permet d'enregistrer des captures vidéos de vos caméras (que vous retrouverez dans l'onglet « Fichiers locaux ») : cliquez une fois pour débuter l'enregistrement et une seconde fois pour le stopper. Un rond rouge signale l'enregistrement.
	Ce bouton permet de stopper la visualisation des enregistrements.



EYE TECH

Tel. 01 77 35 17 17

Fax. 01 77 35 17 18

Email. infos@eye-tech.fr

88 avenue des Ternes
75017 Paris